快速指南

TCP/IP TO RS-232/422/485 转换器使用说明 型号: ATC-3000



1、检查包装

■ATC-3000 转换器	1台
▲ATC-3000 快速指南	1张
■CD 光盘	1张
■电源适配器	1个

*2、*硬件安装

■用网络线连接 ATC-3000 到交换机,可以选择直连或交叉的方式,如下图:







RS-232 引脚定义: (DB9 公头)

(DB9Male)	Signal	I/0	
PIN2	RXD	IN	
PIN3	TXD	OUT	
PIN5	GND	_	
RS-422/485 引脚定 V. (六位接线端子左起)			

 Terminel
 1
 2
 3
 4
 5
 6

No.						
RS-422	R+	R-	T+	T-	VCC	GND
RS-485	485+	485-	/	/	VCC	GND

■ATC-3000 转换器可使用己配的 9V 电源适配器,也 可以从其它直流电源或供电设备供电,供电电压 +9V—+24V@500—100mA。

3、指示灯

- LINK —— 指示以太网是否建立,亮表示建立,不亮则反之;
- ACT —— 闪烁表示在以太网口与 RS232/422/485 之 间有数据传输;
- **SPEED** —— 当以太网口工作在 100M 时灯亮,反之为 10M;
- **PWR**—— 电源指示,电源接通时灯亮。

4、 软件安装

■插入光盘,打开压缩包找到

setup_Conextop_vcom_XP_X86_wan.exe 双击安装。

5、配置 ATC-3000

■用户在开始使用 ATC-3000 时,应先将计算机的 IP 设置为如下状态: IP 地址: 192.168.0.1—192.168.0.254 的范围

子网掩码: <u>255.255.255.0</u>

ATC-3000 默认 IP 地址为 <u>192.168.0.250</u>,用户计算机 IP 不可设定 为该地址,否则会无法正常连接。

这样便保证了 ATC-3000 与计算机处于同一网段,此 时便可以 建立连接了(用户计算机必须具备网络接口并安 装了 TCP/IP 协议)。

用户可以利用 IE 浏览器进入 WEB 页面对 ATC-3000 进行相关配置。

■打开 WEB 浏览器,在地址栏输入 <u>http://192.168.0.250</u>,点击 ENTER,将会弹出如下界面:

连接到 192.168.	0.250	? ×
位于 M2M CXT321 名和密码。	6 的服务器 192.16	8.0.250 要求用户
警告:此服务器等 密码(没有安全连	要求以不安全的方式 接的基本认证)。	发送您的用户名和
用尸名①:	🖸 admin	<u> </u>
密码(P):		
	□ 记住我的密码	B (R)
	确定	取消
	12	and the second second

用户名: admin (缺省), 密码: admin (缺省)。点击确定便可进入 配置页面。